

	FICHA TECNICA BOQUILLA NORMAL 5-15 MM	FECHA	24-09-2025
		CODIGO	PRO-FT-02
		VERSION	01

1. Descripción y Uso:

PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL Es un mortero que se usa para el relleno de juntas de 5 a 15 mm, entre baldosas de porcelanato, mármol, piedra y cerámica.

2. Modo De Empleo:

a) Preparación de la superficie:

- Las juntas para llenar deben estar secas y limpias en toda su longitud y profundidad.
- Emboquillar al menos 24 horas después de Instalado el revestimiento

b) Preparación de la Mezcla:

- Para juntas de 5 a 15 mm. En un recipiente adecuado, coloque 1 parte de agua limpia por 3 partes de PEGAMASTER® NORMAL.
- Homogenice la mezcla hasta obtener una parte manejable, sin grumos y de color uniforme.
- Deje reposar por 5 minutos y mezcle nuevamente. Utilizar la mezcla dentro de los 30 minutos siguientes a la preparación.

c) Aplicación de la Mezcla:

- Rellene la Junta con la mezcla de PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL utilizando una espátula de goma sin dejar vacíos ni desniveles.
- Elimine el exceso de PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL de la superficie moviendo la espátula diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla este todavía fresca.
- Después de 20 minutos puede limpiar los excesos de boquilla con una esponja húmeda.
- Después de 24 horas puede colocar en funcionamiento la superficie emboquillada.
- Después de 8 días es posible lavar con agua y jabón.
- En piscinas no iniciar el llenado antes de 15 días de emboquillado.



FICHA TECNICA BOQUILLA NORMAL 5-15 MM

FECHA	24-09-2025
CODIGO	PRO-FT-02
VERSION	01

d) Consumo Aproximado:

Tabla de rendimiento Kg/m ²					
FORMATO DE	ANCHO DE LA JUNTA				
BALDOSA CM	5	8	10	12	15
10 X 10	1,44	2,3	2,88	3,46	4,32
20 X 20	0,72	1,15	1,44	1,73	2,16
30 X 30	0,43	0,69	0,86	1,04	1,3
40 X 40	0,36	0,58	0,72	0,86	1,08
45 X 45	0,32	0,52	0,65	0,78	0,97
50 X 50	0,29	0,46	0,58	0,69	0,86
60 X 60	0,24	0,38	0,48	0,57	0,71

3. Limitaciones de Uso:

- No utilizar PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL con cemento, arena, y otros productos.
- No agregue más agua de la especificada para la preparación del producto. Puede perder resistencia, ocasionar contracciones excesivas y provocar el desprendimiento de la boquilla.
- No añadir agua la mezcla que este fraguando.
- No utilice agua sucia para la mezcla de PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL, igualmente los recipientes y herramientas utilizadas deben estar limpios.
- Es importante tener en cuenta que entre más ancha la junta mayor debe ser la consistencia de la mezcla.

4. Presentación y Almacenamiento:

- PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL se comercializa en caja de 2 Kilos y bolsa de 10 kg.
- Los colores de línea son: BLANCO - MARFIL - GRIS - OCRE - TABACO - NEGRO - VERDE - ROJA.
- Conservado en ambiente seco y en su empaque original el producto tiene 9 meses de vigencia.
- Transportar en vehículos cerrados, protegido de la humedad y la lluvia.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625



FICHA TECNICA BOQUILLA NORMAL 5-15 MM

FECHA	24-09-2025
CODIGO	PRO-FT-02
VERSION	01

5. Propiedades:

Tiempo de absorción de agua	
Tiempo	Valor
Absorción de agua 30M (g)	$\leq 2 \text{ g} \leq$
Absorción de agua 240M (g)	$\leq 5 \text{ g}$

Características de aplicación	
Características	Valor
Relación de agua en la mezcla	3 partes de Boquilla Fina por 1 parte de agua en volumen
Duración mezcla en balde	30 minutos
Tiempo espera para acabado	25 minutos aproximadamente
Transitividad	24 horas
Puesta en servicio	7 días

6. Seguridad:

Usar guantes, gafas y tapabocas para polvos durante la manipulación.

Consultar la hoja de seguridad del producto para más detalles.

7. Información Adicional:

La información y recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos PEGAMASTER® BOQUILLA NORMAL se proporcionan de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia actuales.

Los resultados pueden variar dependiendo del método de aplicación y las condiciones del sitio de la obra.

Nota: Resultado en laboratorio, en obra el resultado depende del método de aplicación y de las condiciones del sitio de la obra.

OFICINA: Calle 11 No. 26-49 Cel 311 222 0650 - 310 255 0547 - 313 464 3407 - TEL: (038) 7 750645 E-mail: gerencia@pegamaster.com - ventas@pegamaster.com - claudia.torres@pegamaster.com PLANTA: Vereda Patrocinio 60 mts Vía Monjas, detrás casa del pino Cel 312 5839612 TEL: (038) 7 734625